KURZANLEITUNG · SONOS

Tonada auf Sonos spielen

Fügen Sie Tonada einmal in der Sonos App hinzu und melden Sie sich an. Das dauert etwa eine Minute, und Sie brauchen keine zusätzliche Hardware.


BEVOR SIE BEGINNEN

- **Ein Sonos System** — In der Sonos App eingerichtet
- **Die Sonos App** — Auf Smartphone, Tablet oder Computer
- **Ihre Tonada-Zugangsdaten** — E-Mail-Adresse und Passwort

Die fett gedruckten Namen stehen so in der englischen Sonos App. In Ihrer App können sie auf Deutsch erscheinen.

SCHRITT 1 VON 7


1 Your Services öffnen



Gehen Sie in der Sonos App zu **Home**, suchen Sie **Your Services** und tippen Sie auf **+**.

SCHRITT 2 VON 7


2 Nach Tonada suchen



Geben Sie „Tonada“ in das Suchfeld ein. Wählen Sie **Tonada** aus den Ergebnissen.

SCHRITT 3 VON 7


3 Tonada zu Sonos hinzufügen



Tippen Sie auf der Tonada-Seite auf **Add to Sonos**.

SCHRITT 4 VON 7


4 Bei Tonada anmelden



Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für Tonada ein. Tippen Sie auf **Sign in** und kehren Sie zur Sonos App zurück.

SCHRITT 5 VON 7


5 Einrichtung abschließen



Sonos zeigt **Setup Complete**. Tippen Sie auf **Done**. Das Kontrollkästchen ist optional.

SCHRITT 6 VON 7


6 Tonada öffnen



Tonada erscheint jetzt unter **Your Services**. Tippen Sie darauf.

SCHRITT 7 VON 7

7 Vibe auswählen und auf Play tippen



Tippen Sie auf **Locations**. Wählen Sie Ihren Standort und Ihre Zone. Wählen Sie einen Vibe und tippen Sie auf Play.

Das war's. Tonada läuft jetzt auf Sonos.

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe

„Invalid email or password"?

Verwenden Sie dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort wie in der Tonada-App.

Ihr Standort oder Ihre Zone fehlt?

Melden Sie sich mit einem Tonada-Konto an, das Zugriff auf diesen Standort hat.

Eine Ansage statt Musik?

Ihr Tonada-Tarif ist nicht aktiv. Prüfen Sie die Zahlungsmethode in der Tonada-App.

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gern. hello@tonada.com