SNABBGUIDE · SONOS

Spela Tonada på Sonos


Lägg till Tonada i Sonos-appen en gång och logga in. Det tar ungefär en minut och du behöver ingen extra utrustning.

INNAN DU BÖRJAR

- **Ett Sonos-system** — Installerat i Sonos-appen
- **Sonos-appen** — På mobilen, surfplattan eller datorn
- **Din Tonada-inloggning** — E-postadress och lösenord


Namnen i fet stil står som i den engelska Sonos-appen. I din app kan de stå på svenska.

1 STEG 1 AV 7 Öppna Your Services




Gå till **Home** i Sonos-appen, hitta **Your Services** och tryck på **+**.

2 STEG 2 AV 7 Sök efter Tonada




Skriv ”Tonada” i sökfältet. Välj **Tonada** bland resultaten.

3 STEG 3 AV 7 Lägg till Tonada i Sonos



Tryck på **Add to Sonos** på Tonadas sida.


4 STEG 4 AV 7 Logga in på Tonada



Fyll i din e-postadress och ditt lösenord för Tonada. Tryck på **Sign in** och gå sedan tillbaka till Sonos-appen.

STEG 5 AV 7


5 Slutför installationen



Sonos visar **Setup Complete**. Tryck på **Done**. Kryssrutan är valfri.

STEG 6 AV 7


6 Öppna Tonada



Tonada finns nu under **Your Services**. Tryck på den.

STEG 7 AV 7

7 Välj en vibe och tryck på play



Tryck på **Locations**. Välj din plats och din zon. Välj en vibe och tryck på play.

Klart. Tonada spelar nu i Sonos.

FELSÖKNING

Snabba lösningar

"Invalid email or password"?

Använd samma e-postadress och lösenord som i Tonada-appen.

Ser du inte din plats eller zon?

Logga in med ett Tonada-konto som har tillgång till platsen.

Ett uppläst meddelande i stället för musik?

Din Tonada-plan är inte aktiv. Kontrollera betalningsmetoden i Tonada-appen.

Behöver du hjälp? Vi hjälper gärna till. hello@tonada.com